

1. NASTAVENÍ

1-1 Vymazat vše, 1-2 Volba jednotky, 1-3. Nastavení obvodu kola, 1-4. Nastavení hodin, 1-5. Nastvení ODO, 1-6. Nastavení TRT, Konec nastavení

Mode, SET, LCD display showing speed and distance.

7. Zobrazení funkcí

5: CLK-DST-ODO-SCAN, 8: CLK-DST-RTM-AVG-MAX-ODO-SCAN, 10: CLK-DST-RTM-AVG-MAX-ODO-TRT-SCAN. Includes icons for SCAN, CLK, DST, RTM, AVG, MAX, ODO, TRT.

9. Vymazání dat

Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se nevmaze displej. Poté uvolněte. Includes icons for DST, RTM, AVG, MAX.

10. Automatické zapnutí/vypnutí

Automatické vypnutí po 15ti minutách. Includes icons for CLK, DST, RTM, AVG, MAX.

11. Stav baterie

Icon showing battery level indicator.

12. Výměna baterie

Icons showing coin, battery cap, and CR2032 battery.

a. Obvod kola

Diagram showing bicycle wheel and tire measurement.

b. Tabulka nastavení obvodu kola

Table with 4 columns: Rozměr pláště, Obvod kola, Rozměr pláště, Obvod kola. Lists tire sizes and their corresponding wheel circumferences.

- FUNCTIONS: BRI-5, BRI-8, BRI-10. Lists various functions like Current Speed, Trip Distance, etc.

English: (●) Current Speed, (●) Trip Distance, (●) Odometer, (●) 12HR or 24HR Clock, (A) Auto Scan, (A) AVG: Average Speed, (●) MAX: Maximum Speed, (●) RTM: Riding Time, (●) TRT: Total Riding Time, (●) Speed Pacer.

MAIN UNIT SETUP (Fig. 1) INITIATE THE COMPUTER (ALL CLEAR). 1. Each press of the SET button... 2. Hold down the MODE button... 3. The LCD segments will be tested... UNIT SELECTION... WHEEL CIRCUMFERENCE... LOW BATTERY INDICATOR... BATTERY CHANGE... PRECAUTIONS.

RESET OPERATION, AUTOMATIC START/STOP, POWER AUTO ON/OFF, BATTERY CHANGE, PRECAUTIONS.

TROUBLE SHOOTING: Check the LCD window and the MODE buttons. Table with Problem, Check Item, Remedy. Includes a small sensor diagram.

- FUNKZIONI: BRI-5, BRI-8, BRI-10. Lists various functions in Czech.

Česky: (●) Okamžitá rychlost, (●) DST: Denní ujetá vzdálenost, (●) ODO: Celková ujetá vzdálenost, (●) ODO: Celková doba jízdy, (A) Auto Scan, (A) Průměrná rychlost, (●) MAX: Maximální Rychlost, (●) RTM: Doba jízdy, (●) TRT: Celková doba jízdy.

NASTAVENÍ COMPUTERU (Obr. 1) SPUŠTĚNÍ COMPUTERU (VYMAZAT VŠE) (Obr. 1-1). 1. Baterie je již vložená... DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že je počítač řádně nastaven... NASTAVENÍ ODO A TRT (jen BRI-10).

TLAČÍTKO SET (Obr. 8), AUTOMATICKÝ START/STOP, AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (Obr. 10), INDIKÁTOR BATERIE (Obr. 11), VÝMĚNA BATERIE (Obr. 12), UPOZORNĚNÍ.

HLEDÁNÍ ZÁVADY, Před zasláním na opravu zkontrolujte následující. Table with Problem, Control question, Solution. Includes a small sensor diagram.

- FUNKTIONEN: BRI-5, BRI-8, BRI-10. Lists various functions in German.

Deutsch: (●) Aktuelle Geschwindigkeit, (●) DST: Fahrstrecke, (●) ODO: Gesamtkilometerstand, (●) ODO: Durchschnittsgeschwindigkeit, (●) MAX: Höchstgeschwindigkeit, (●) RTM: Fahrzeit, (●) TRT: Gesamtfahrtzeit.

EINSTELLUNG DES HAUPTTEILES STARTEN DES COMPUTERS (alles löschen) (Abb. 1). 1. Beim Kauf des Hauptteils ist die Batterie bereits eingesetzt... EINSTELLUNG DES RADUMFANGES (Abb. 3).

KNÖPFE UND NORMALBETRIEB MODE-KNOPF (Abb. 7), SET-KNOPF (Abb. 8), RESET-OPTIONEN (Abb. 9), AUTOMATISCHES EIN-UND AUSGEHTEN, BATTERIEWECHSEL.

Übersicht über die Funktionsweise und Wartung. Includes a small sensor diagram.

1. A battery is already loaded in the main unit when...